

Réglage des pattes


pupitre primaire à pattes ajustables
modèle 14-xxxx et 14B-xxxx

14-P006

Clé d'ajustement
hexagonale 5/32"
(vendue séparément)



Vis d'ajustement
hexagonale 5/16



Trous d'ajustement
(à tous les pouces)

Pour un bon ajustement
ce trou doit être visible
à moitié dans la patte